

**MOBILUS MOTOR SP. Z O.O.**

ul. Miętowa 37,  
61-680 Poznań, PL  
tel. +48 61 825 81 11  
fax +48 61 825 80 52

[www.mobilus.pl](http://www.mobilus.pl)

NIP 972-10-78-008  
REGON 634538898  
KRS 0000188418

Aktienkapital 496,000.00 PLN  
Poznań Bezirksgericht XXI  
Handelsabteilung  
des Landesgerichtsregisters

# Die Umschaltanweisung des Übertragungsprotokolls CO-SMO, COSMO | 2WAY für COSMO Piloten | HCT, HM, | HB, WT, | WT9, | G3 +, | L1, | L5.

## COSMO | HCT




1. Starten Sie den Bildschirm **EINSTELLUNGEN** .
2. Geben Sie die Registerkarte **EINSTELLUNGEN> ANDERE> AUSWAHLPROTOKOLL** ein.
3. n Registerkarte **AUSWAHL DES PROTOKOLLS** wählen Sie die geeignete Kommunikationstechnologie:
  - a) **COSMO**,
  - b) **COSMO 2WAY**.
4. Änderungen speichern  > .

## Wie man den aktiven Kommunikationsmodus überprüft.

1. Starten Sie den Bildschirm **EINSTELLUNGEN** .
2. Geben Sie die Registerkarte **EINSTELLUNGEN>ANDERE> AUSWAHLPROTOKOLL** ein.
3. Auf der Registerkarte **PROTOKOLLAUSWAHL** ist das aktuell aktive Kommunikationsprotokoll ausgewählt [ V ].


## COSMO | L1

## COSMO | L5




1. Wecken Sie die Fernbedienung auf.
2. Gleichzeitig die AUF  und AB  Tasten 20 Sekunden auf der Rückseite des Controllers gedrückt halten.
3. Dioden-Beleuchtung bedeutet Aktivierung des entsprechenden Kommunikationsstandards:
  - a) schnelles Blinken der LED-Dioden - neueste Kommunikation COSMO | 2WAY;
  - b) langsam blinkende LED-Dioden – COSMO-aktuelle Kommunikation;

## COSMO | L1



## COSMO | L5



Es ist nicht möglich, den aktiven Kommunikationsmodus zu überprüfen.


**MOBILUS MOTOR SP. Z O.O.**

ul. Miętowa 37,  
61-680 Poznań, PL  
tel. +48 61 825 81 11  
fax +48 61 825 80 52

[www.mobilus.pl](http://www.mobilus.pl)


NIP 972-10-78-008  
REGON 634538898  
KRS 0000188418  
Aktienkapital 496,000.00 PLN  
Poznań Bezirksgericht XXI  
Handelsabteilung  
des Landesgerichtsregisters

COSMO | WT9      COSMO | WT



1. Wecken Sie die Fernbedienung auf.
2. Halten Sie gleichzeitig die P1 + P2-Funktionstasten auf der Rückseite des Controllers für 20 Sekunden gedrückt.
3. LEDs Beleuchtung an der Unterseite der Frontplatte bedeutet Aktivierung entsprechendes Kommunikationsstandards:  
rot - neueste Kommunikation COSMO | 2WAY  
blau - vorherige COSMO-Kommunikation


COSMO | WT9



COSMO | 2WAY

COSMO |

COSMO | WT




COSMO | 2WAY

COSMO |

## Wie man den aktiven Kommunikationsmodus überprüft.

1. Wecken Sie die Fernbedienung auf.
2. Halten Sie die STOP-Taste für ca. 5 Sekunden gedrückt.
3. LEDs auf der Unterseite der Frontplatte zeigen:  
rot - neueste COSMO | Kommunikation 2WAY  
blau - vorherige Kommunikation COSMO


COSMO | WT9



COSMO | 2WAY

COSMO |

COSMO | WT



COSMO | 2WAY

COSMO |

**MOBILUS MOTOR SP. Z O.O.**

ul. Miętowa 37,  
61-680 Poznań, PL  
tel. +48 61 825 81 11  
fax +48 61 825 80 52


[www.mobilus.pl](http://www.mobilus.pl)

NIP 972-10-78-008  
REGON 634538898  
KRS 0000188418  
Aktienkapital 496,000.00 PLN  
Poznań Bezirksgericht XXI  
Handelsabteilung  
des Landesgerichtsregisters

COSMO | G3<sup>+</sup>



1. Starten Sie den Piloten
2. Gleichzeitig die Taste STOP  + RECHTS  drücken und 20 Sekunden lang gedrückt halten.
3. LED-Beleuchtung bedeutet Aktivierung des entsprechenden Kommunikationsstandards:  
Die Änderung der Farbe der blauen LEDs auf Rot - die neueste Kommunikation COSMO | 2WAY  
Die Änderung der Farbe der leuchtenden roten LEDs auf blau - vorherige COSMO



## Wie man den aktiven Kommunikationsmodus überprüft.

1. Wecken Sie die Fernbedienung auf.
2. Halten Sie die STOP-Taste für ca. 5 Sekunden gedrückt.
3. LEDs auf der Frontplatte zeigen:  
rot - die neueste COSMO | Kommunikation 2WAY  
blau - COSMO Kommunikation




**MOBILUS MOTOR SP. Z O.O.**

ul. Miętowa 37,  
61-680 Poznań, PL  
tel. +48 61 825 81 11  
fax +48 61 825 80 52

[www.mobilus.pl](http://www.mobilus.pl)

NIP 972-10-78-008  
REGON 634538898  
KRS 000188418  
Aktienkapital 496,000.00 PLN  
Poznań Bezirksgericht XXI  
Handelsabteilung  
des Landesgerichtsregisters

COSMO | HM COSMO | HB



1. Wecken Sie die Fernbedienung auf
2. Halten Sie gleichzeitig die P1 + P2-Funktionstasten auf der Rückseite des Controllers für 20 Sekunden gedrückt.
3. LEDs Beleuchtung an der Unterseite der Frontplatte bedeutet Aktivierung entsprechendes Kommunikationsstandards:  
rot - neueste Kommunikation COSMO | 2WAY  
blau - vorherige COSMO-Kommunikation



## Wie man den aktiven Kommunikationsmodus überprüft.

1. Wecken Sie die Fernbedienung auf.
2. Halten Sie die STOP-Taste für ca. 5 Sekunden gedrückt.
3. LEDs auf der Frontplatte zeigen:  
rot - die neueste COSMO | Kommunikation 2WAY  
blau - COSMO aktuelle Kommunikation

